

TAKINET NEWS

Call:03-5625-3400

2018年



おすすめ商品のご提案!

レーザー
プリンタ用

New

MagA

ぴたえもん レーザー 屋外用

YouTubeで
商品動画を配信中!



QRコード

はさみで簡単に切れます!

マグネットは通常の
約3倍の吸着力。



※測定は「ぴたえもんレーザー(国産) MSPLO-A4」を基準として実施。

耐水性フィルム使用。

だから屋外に使える!



粗大ゴミ
置場

収集日の朝に
捨てるようにし...
清掃セン
TEL:03-0...

印刷部
裏面
マグネット

ぴたえもんとは?

表面全面マグネット

各種プリンタで
直接印刷できる
極薄タイプの
マグネット用紙です!



粗大ゴミ置場サイン



鉄製の丸柱



フォークリフト



NEW! ぴたえもんレーザー 屋外用

LASER レーザー
コピー コピー

品名	サイズ	品番	JAN	本体サイズ(mm)	吸着力	枚数(1パック)	定価(税別)	入数
①ぴたえもんレーザー 屋外用	A4	MSPLO-A4	4535627 300302	W210×H297×T0.3	7.80 g/cm ²	3枚入	¥1,250	10袋/箱、100袋/箱
②ぴたえもんレーザー 屋外用	A3	MSPLO-A3	4535627 300319	W297×H420×T0.3			¥2,500	10袋/箱、40袋/箱

▲使用上のご注意 ●本製品は、レーザープリンタ専用です。一部の機種によっては、正しく印字できない場合がありますので、予めご了承ください。インクジェットプリンタには絶対に使用しないでください。●印刷時には「厚紙」モードを選択し、1枚ずつ手差しトレイにセットして印刷してください。●印刷が終わった状態で進行しないでください。●設置面の水分・汚れなどをよく拭き取ってからご使用ください。●マグネットシートに汚れが付着して洗浄が必要な場合は、水又はぬるま湯を使用してよく拭き取ってください。印刷での洗浄はシートの変質を原因、印刷させるため使用しないでください。●廃棄の際は、お住まいの市町村・自治体の区分に宛ててください。●その他注意事項は、商品パッケージ裏面をご覧ください。



商品に関するご用命は、弊社までお問い合わせ下さい。





おすすめ商品のご提案！

使用済みおむつを入れるだけで



菌・ウイルス・臭いをシャットアウト

使用済みおむつ密封パックシステム



感染予防

臭い対策

密封パック後、
臭いを感じない方

97%

※当社の検査データおよび
病院・施設でのモニター調査の結果



おむつ交換や汚物保管時の
感染リスクが軽減

二次感染の原因となる大腸菌、MRSA、C.ディフィシル、ノロウイルスを
同時に閉じ込め、パックされた菌・ウイルスは外に出ることはありません。

試験検査報告 ※N.D.=検出限界以下 ※<10=検出せず

菌・ウイルス名	Feline calicivirus (猫カリシウイルス)	E.coli (大腸菌)	St.aureus (黄色ブドウ球菌)	C.difficile (クロストリジウム・ディフィシル)
直後	N.D.	<10	<10	<10
1日後	N.D.	<10	<10	<10
3日後	N.D.	<10	<10	<10
7日後	N.D.	<10	<10	<10

7日間
菌・ウイルスの
検出なし!

公共機関等で検査し、7日間経過後も外側に菌・ウイルスの付着はありませんでした。一時保管や廃棄の際、清潔な素手で扱うようになります。

菌・ウイルスや臭いを衛生的に密封



カット部
ローラー部(ギア)で
挟み込んで密封

サイド部
加圧力を高めて
密封

バックテープ
臭気が抜けにくい特殊フィルム
を使用し、同時にバックテープ
同士が密着するよう、表面には
特殊な接着剤をコーティングし
ています。

医療、福祉、保育などさまざまな現場で
環境改善に役立っています。



1 回収した
汚物を投入



簡単! 投入するだけで
自動でパック。
※オートモード-3の場合
感染を引き起こす菌・ウイルスと
臭いを瞬時に封じ込めます。
1.5秒でパック!
※大人用おむつ1コ分の場合

2 パック後
カットして
取り出す



パックされた菌・ウイルスが
外に出ることはありません。
素手でも安心
感染リスクも軽減
連続パックで、
無駄なくスピーディー。

エコムッシュ

一度に2~3個
まとめてパックできる
通常タイプ



エコムッシュ
COLON

トイレや各部屋など
小スペースの設置に
ピッタリ
コンパクトタイプ



型番	EMY-4555B	EMY-3530B
設置寸法	W440×D585(取手を含むと698)×H900mm	W440×D485(取手を含むと598)×H900mm
重量	39kg(バックテープ除く)	38kg(バックテープ除く)
電源	バッテリー内蔵、連続駆動時間:6時間(無負荷運転)、 充電時間:通常4時間	バッテリー内蔵、連続駆動時間:6時間(無負荷運転)、 充電時間:通常4時間
安全性	(1)起動条件成立確認 (2)非常停止スイッチ (3)上部カバー降下	

保守メンテ・価格など
商品に関する
ご用命は、弊社まで
お問い合わせ下さい。